
<u> 吸・排気カバー、吸気ロボケット、排気ロボケット</u>

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

※たわしやみがき粉は使わないでください。

吸・排気カバーの下の油汚れもお手入れしてください。

- 三 意 汚れて目詰まりしたまま使うと、安全装置が作動して通電を停止したり、グリル使用 中にグリルドアから煙がもれたりする場合があります。
 - ●お手入れ後は、水気をよくふき取り、本体に必ずセットしてください。



天人方衛 (6厘米)

- ①薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う。
- ●たわしやみがき粉(クレンザー)は使用しないでください。
- ②鍋底や外側の異物や汚れをとる。
- ●汚れがこびりついたまま使うと、油温を正しくコントロールでき ないことがあります。またトッププレートが汚れます。
- ③洗い終わったら水気を切り、乾いたら内側に軽く食用油をぬる。
- ●洗ったままにしておくとさびる場合があります。
- ※天ぷら鍋に同梱の説明書をよく読んでご使 用ください。
- ●鍋底が反ってきたり、変形した場合は使用 しないでください。お買い上げの販売店で お買い求めください。 → P.5



出面・前面条件パネル部

やわらかい布でふき取る。

汚れがひどいときは、台所用洗剤(中 性)を薄めて、ふきんにしみ込ませ てふき取り、その後乾いたふきんで からぶきする。

1 黄

- ●水にぬらさないでください。 故障の原因となります。
- ●ベンジン・シンナー・漂白剤・ア ルカリ性洗剤は使わない。
- ●金属製のたわし・スポンジのナ イロン面でこすらないでください。

お手入れ (つづき)

- ●ご使用のたびにお手入れしてください。
- ●お手入れの際は、必ず電源を切り、十分に冷

グリル部

グリルドア・受皿・焼網の取り外しかた

とってを両手で しっかり持ち、 ゆっくり止まる まで引き出す




受皿内の脂などをこぼさないように注意してください。

焼網と受皿を外す 焼網 受皿

とっての下側に手をまわし、グリルドアバネを軽く引き下げる


グリルドアバネ・





グリルドアを押し倒して 外さないでください。 グリルドアが破損したり 変形することがあります。

グリルドアを 本体側へ倒す ようにし、左 右2個のツメ を外す



グリルドア・受皿・焼縄の取り付けかた

グリルドアを 本体側へ倒す ようにし、レー ル側のツメ2 個をグリルド ア下部の角穴 に差し込む



グリルドアを手 で支え、垂直に 起こしながら はめ込む



カチッと音がしてグリルドアが固定されます。

受皿と焼網を 載せる 焼網 受皿

> 焼網は、支え部を手前にして載せてください。 焼網を逆に入れるとヒーターに当たってドアが 閉まりません。

グリルドアはフロン トグリルに密着する まで押し込む


→ P.15




脂や汁がたまっている受皿の取り外しかた

①脂や汁がたまっている受皿の両側をしっかり持ち、ゆっくりこぼれないように90度回転させます。

②受皿の脂や汁がこぼれないようにゆっくり持ち上げて外してください。






薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。



- ➡️□■♥️▼ ●たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます。)
 - ●グリルドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(樹脂部が変形します。)

毎川・鉄縄のお手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。



- ●金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。フッ素加工に傷が付いたりはがれたりす ることがあります。また受皿の裏面を傷つけます。
- ●焼網は食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- ●ご使用の度にお手入れしてください。 汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。
- ●受皿・焼網は消耗品です。フッ素加工が傷んだ場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。〔 → P.5 〕

クリル質内のお果木は

庫内クリーニングをご使用ください。グリル庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。

- 焼網・受皿を取り外し、グリルドアを確実 に閉める。前面操作パネルを開く
- を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- を3秒押し、 クリーニング3秒押し

ランプを点灯させる

_{スタート}を押し、通電する

メロディーが鳴ったら終了です。

続けて使わないときは を押し、電源を切る

6/115 to

焼網と受皿は絶対にセットしないでください。 グリルでの調理後に行う自動クリーニングより、グリ ル庫内クリーニングの方が強力なため、焼網と受皿の フッ素加工が傷みます。

- ●においを軽減しますが、汚れは除去できません。
- ●クリーニング中は、グリル庫内の油を焼き切るため煙が 出る場合があります。必ず換気扇を使用してください。

グリル庫内に落ちた食品カスなどは、グリル庫内 が冷えてから手袋などをして取り除いてください。

グリル庫内は金属部が数多くありますので、 やけどやけがに十分注意してください。

クリーニング中は表示部に【【を表示します。 約10分で終了します。 途中で停止したいときは、プトを押す。

●庫内の温度が約80℃以 下になるまで**「高温注意**」 表示をします。



お手入れ

故障かなと思ったら

故障がなと思ったは 次のごと

ŊĒ,

- ●専用ブレーカーが切れていませんか。 専用ブレーカーを入れてください。
- ●電源が切れていませんか。(電源ランプが消えている。) 電源を入れてください。
 - 電源をブザーが鳴るまで押してください。
 - 電源ランプが点灯します。
 - ※電源を「入」の状態で約30分放置するとオートパワーオフ機能が働き、 自動的に電源が切れます。
- ●チャイルドロックが設定されていませんか。 チャイルドロックを解除してください。(**→P.36**)
- ●左·右·中央ヒーターで使える鍋を使用していますか。 (使える鍋について → P.12)

使用途中にヒーターの 通電が停止した。 (切り忘れ防止自動停 止機能)

通電しない。

●切り忘れ防止自動停止機能が働いています。

各ヒーターに一定時間経過すると自動的に通電を停止する、切り忘れ防 止自動停止機能が設けられています。

- 左·右·中央ヒーターは操作後約45分
- グリル (手動調理) は約30分

切り忘れ防止自動停止機能が働いた時はメロディーでお知らせします。 再度、通電をスタートしてください。

液晶表示の火力バーが 交互に点灯し、約30秒 後に消灯した。

(小物検知自動停止機能、 鍋無し自動停止機能)

●鍋をヒーターの中央に置いていますか。

●使えない鍋を置いていませんか。 → P.12

使える鍋を置いてください。

※図は火力「7」で使用した場合。

高温注意 器確認



高温注意 鍋硅器

約30秒後、メロディーが鳴り、液晶表示が消え、通電を停止します。

※付属の天ぷら鍋で確認しても同じ場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。

使用途中に停電に なった。

- ●通電中のヒーターは停止し、タイマーも取り消されます。
- ●電源を入れ、もう一度操作を初めから行ってください。
 - 電源をブザーが鳴るまで押してください。
 - 電源ランプが点灯します。

右ヒーターでアルミ鍋、 アルミフライパンを使 うとずれたり浮く感じ がする。

●IH加熱での「磁力の反発力」が鍋を浮かそうとするためです。鍋 と調理物の重さを合わせて約1kg以上にしてください。 また、トッププレート・鍋底がぬれているときに動きやすくな るので、使用前にふいてください。

●特に片方にとってがある、重量が軽いフライパン・片手鍋・雪 平鍋はバランスが悪く動いたり火力がかなり弱くなるものがあ ります。調理物と合わせて約1kg以上にしてお使いください。 火力の低下が大きい場合は、ふたをして低めの設定火力で調理 してください。アルミ両手鍋は、鍋が変形しやすいので炒めも のや空だきをしないでください。(使える鍋について →P.12)

ステンレス板を底部に 貼り合わせたアルミ鍋 を右ヒーターで通電す ると火力が弱くなるこ とがある。

●多数の穴が開いたステンレス板を底部に貼り合わせたアルミ鍋 のステンレス板の面積が直径12cmの面積(約113cm²)に満た ないとアルミの小鍋と判断して火力が弱くなることがあります。 (使える鍋について (→P.12))

鍋底の直径が小さかっ たり、鍋底が反ってい る鍋は火力が弱くなる ことがある。

●ホーロー製やステンレス製の鍋については鍋底の直径が左・右 ヒーターの場合は12~26cmのもの、中央ヒーターの場合は 12~20cmのもので、鍋底の反りが3mm以下のものをご使用 ください。アルミ製や銅製の鍋については鍋底の直径が15~ 26cmのもので鍋底の反りが1mm以下のものをご使用ください。 (使える鍋について (→P.12))

左・右・中央ヒーターで 火力が違う。

●同じ鍋でも、左・右・中央ヒーターで火力が異なる場合があります。 また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。

炒めものなどを行うと 左・右・中央ヒーターの 火力が弱くなることが ある。

●炒めものなどを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコン トロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が 強くなるので、そのままご使用ください。

左・右・中央ヒーターで の調理に時間がかかる。 調理のできあがりが遅い。

- ●鍋底に異物が付着していたり、トッププレートが汚れていませんか。 鍋やトッププレートのお手入れをしてご使用ください。
- ●使える鍋を使用していますか。 → P.12 使える鍋を使用してください。
- ●アルミ・銅鍋などは鉄・磁性ステンレスなどと比べて、火力が約 20~30%弱くなります。

●電源を入・切すると、内部電気部品のスイッチの作動音がします。

電源を入・切すると 「カチャ」と音がする。

故障かなと思ったら

故障かなと思ったら(つづき)

ŊĒ. 7.3 [#] ●本体内部の冷却のために、ファンが最大約10分間回ることがあ 電源を切っても ります。異常ではありません。 音がする。 自動的にファンは止まります。 ●本体内部を冷やすために冷却ファンの回転を設定火力に合わせ。 使用中にファンの音が て変えています。設定火力が大きい場合は冷却ファンが高速回 大きくなったり止まるこ 転するためファンの風切り音が大きくなります。 とがある。 ●鍋底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーローな ど鍋の種類によっては音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン 音、キューン音)が発生することがあります。また鍋のとってに 振動を感じることがあります。これは磁力線により鍋自体が振 動するためで、異常ではありません。 左・右・中央ヒーター使 鍋の位置をずらしたり、置き直したりすると音が止まることがあります。 用中に鍋から音がする。 ★左·右·中央ヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては調理中 に共鳴音「キーン」や「キューン」という音がしますが、これも磁力線によ り鍋が振動するためで異常ではありません。 ●前面操作パネル部のグリルの「切/スタート」キーと「タイマー」 液晶表示に「M」が表示 キーを同時に3秒以上押してください。 されたままでヒーター ブザーが鳴り「M」が消灯します。 に通電しない。 ●表示部の上に熱い鍋などを置くと液晶が黒くなることがありま すが、しばらく放置するともとにもどります。 表示部の液晶が黒くなる。 ※表示部の上に熱い鍋などを置かないでください。 ●しばらく放置するともとにもどります。 表示部の液晶がくもる。 ●調理時に吸・排気カバーから出る水蒸気などが壁面につき水滴 グリルの吸・排気カバー になることがありますので、ふきんなどでふき取ってください。

から出た水蒸気が壁面 に結露することがある。